

KANE(O

© 1994 KANEKO CO.,LTD.

● 仕様 Specifications

◇ゲーム名称 Name

◇コントロールパネル Control Panel

> レバースイッチ Joystick

ボタンスイッチ Button

◇エッジコネクタ Edge Connector


◇使用モニター Monitor 大江戸ファイト :BLOOD WARRIOR 片側 2 P 仕様 :One-Sided 2P

2個(8方向: 1 P, 2 P各 1個) :2 (8directions: one each 1P and 2P)


6個(プッシュボタン:1 P、2 P各3個) :6 (push button:three each 1P and 2P)

JAMMA規格 :JAMMA Standards

横向き :Horizontal Monitor



8方向レバー 8-WAYS



強弱切換ボタン STRONG - WEAK SWITCHING BUTTON



PUNCH

● 使用上の注意 Operation Precautions

◇このゲームでは、各プレイヤーが8方向レバーとボタンを3つずつ使用します。 Each player uses an 8-directional joystick and three buttons.

◇このゲームは、従来のゲームと違い、サウンドが重要な集客要素を持っています。 ボリュームは大きめに(プレイヤーによく聞こえるように)設定して下さい。 Unlike Conventional games the sound is one the important factors for attracting custor


Unlike Conventional games, the sound is one the important factors for attracting customers. Set the sound volume a little higher (so that players hear the game clearly)

◇PCボードの取り付け、取り外しの際は、必ず筐体の電源を切って下さい。 Be sure to disconnect the power from the enclosure before installing or removing the PC Board.

◇エッジコネクタは、必ずJAMMA適合品をお使い下さい。

◇PCボード上には、くぎ、クリップなどの金属の物を落としたりしないで下さい。破損の原因となる恐れがあります。 Use extreme care not to drop any metal objects such as a nail or clip onto the PC Board. This can result in damage to the Board.

◇PCポードの輸送時には、エアキャップやスポンジで包み、段ボール箱などでしっかりと梱包して下さい。 When transporting the PC Board, wrap it in aircap or sponge and secure it in a corrugated carton box.



注意

本機の営業目的での使用は、日本国内に限定されています。当社の許可なく輸出、販売、営業等は法令により禁止されています。

Caution

Commercial use of this machine is restricted outside Japan.

Export, sale or operation of this machine without our approval is strictly prohibited by law.

● PCボードコネクタ表 Table of PC Board Connectors

(1) 電源電圧 Required Power Supply

+ 5 V	+0.5 V -0.1 V	(MIN4.0A)	
+12 V	±0.5V	(MIN1.0A)	

(2) エッジコネクタ仕様 Standard of Edge Connector

JAMMA Standards

(3) エッジコネクタ端子配置図 Edge Connector Terminal Layout

A		
. 4.6	1	G N D
В	2	GND
С	3	+ 5 V
D	4	+ 5 V
Е	5	
F	6	+ 12 V
Н	7	誤挿入防止キー Wrong Insertion Protection Key
J	8	コインカウンター 1 Coin Counter 1
K	9	コインロックアウト1 Coin Lockout 1
L	10	スピーカー (+) Speaker (+)
М	11	オーディオ (+) Audio (+)
N	12	ビデオ RED Video RED
P	13	ピデオ BLUE Video BLUE
R	14	ビデオ GND Video GND
S	15	テストスイッチ Test Switch
Т		コインスイッチ 1 Coin Switch 1
U	The state of the s	スタート スイッチ 1 Start Switch 1
400		1P コントロール1 UP 1P Control1 UP
w	333920	1P コントロール2 DOWN 1P Control2 DOWN
		1P コントロール3 LEFT 1P Control3 LEFT
Y		1P コントロール4 RIGHT 1P Control4 RIGHT
N - 2 E 7 E		1P コントロール5 PUSH A 1P Control5 PUSH A
		1P コントロール6 PUSH B
-		1P Control6 PUSH B 1P コントロール7 PUSH C
		1P Control7 PUSH C
		CND
e		G N D
	C D E F H J K L M N P R S T U V W X	C 3 D 4 E 5 F 6 H 7 J 8 K 9 L 10 M 11 N 12 P 13 R 14 S 15 T 16 U 17 V 18 W 19 X 20 Y 21 Z 22 a 23 b 24 c 25 d 26 e 27

[※]電源電圧はできるだけ正確に合わせてください。

For optimum use of this machines, supply designated voltage where applicable.

● ディップスイッチについて DIP Switch

- ◇スイッチ1はデモストレーション中のサウンドのスイッチになっています。 Switch 1 turns the sound on and off during demonstration.
- ◇スイッチ2をONにした状態で電源を入れると、テストモードに入ります。最初にラムチェックが表示され、この状態でしばらく待つと システムメニューが表示されますので、その後は画面の指示に従って下さい。
 - On powerup with dipswitch 2 set to "ON," the machine enters Test Mode. First, RAM check is displayed. Next, the System Menu is displayed. Please follow the instructions on the screen.
- ◇スイッチ3で画面の反転をします。稼働中に切り換えると画面が乱れますので切り換えたら一旦電源を落として下さい。 Switch 3 reverses the screen. When it is turned on during play, the screen may be turbulent. Turn the power off once when switch 3 is turned on.
- ◇スイッチ4からスイッチ6でゲーム全体の難易度を変えることができます。 With switch 4 through switch 6 sets the player levels of the entire game.
- ◇スイッチ8でスタート2クレジット、コンティニュー1クレジットの設定ができます。 "START 2 CREDIT" and "CONTINUE 1 CREDIT" can be set with dipswitch 8.

● ディップスイッチ表 DIP SW

項 ITEM	内 DESCRIPTION 答	1	2	3	4	5	6	7	8
デ モ 音	無 UNUSED	OFF							
DEMO Sound	有USED	ON							
テストモード	ゲームモード GAME MODE		OFF					-	
TEST	テストモード TEST MODE		ON						
画 面 反 転	無 NORMAL			OFF					
SCREENFLIP	有 REVERSE			ON					
	1 (暴) (EASY)				OFF	OFF	OFF		
	2				ON	OFF	OFF		
	3				OFF	ON	OFF		ľ.
ゲームレベル	4				ON	ON	OFF		
GAME LEVEL	5				OFF	OFF	ON		
•	6				ON	OFF	ON		
	7				OFF	ON	ON		
	8(離) (HARD)				ON	ON	ON		
途中参加モード	途中参加モード USED				1	115		OFF	
LET OTHER TO JOIN	ナシ UNUSED							ON	
START 2 CREDITS	無 UNUSED								OFF
CONTINUE 1 CREDIT	有 USED								ON

[◎]流血モードについては、テストモードの中の「メモリースイッチセットアップ」で設定します。

● テストモードについて TEST MODE

ディップスイッチ2をONにして電源を投入すると、テストモードになります。

テストモードには"インプットチェック"、"コインモードセットアップ"、"メモリースイッチセットアップ"、"ディップスイッチ セットアップ"があります。

On powerup with dipswitch 2 set to "ON," THE machine enters Test Mode, which includes "INPUT CHECK," "COIN MODE SETTING," "MEMORY SWITCH SETTING," and "DIPSWITCH SETTING."

● 流血モードについて "BLOODSHED" MODE

流血モードについては、テストモードの中の"メモリースイッチセットアップ"で設定します。"メモリースイッチセットアップ"では 下記の表が画面に表示され、設定変更をレバーとボタンで選べます。
"BLOODSHED" MODE IS SET BY "MEMORY SWITCH SETTING" IN THE TEST MODE.

THE FOLLOWING TABLE IS DISPLAYED IN "MEMORY SWITCH SETTING" AND YOUR CHOICE CAN BE SET WITH A LEVER AND A BUTTON.

流血モードの設定表 BLOODSHED MODE

		CONTRACT MANAGEMENT
: とどめ時のボタン操作	ボタン	:自 動
: BUTTON TO FINISH	PUSH	:AUTO
: とどめ時の死体のモザイク : GRADATION OF DEAD BODY	無 L OFF	:有 :ON
: 大ダメージの出血	:有 り	無
: DEADLY DAMAGE	:BLOOD	ETC
: 地面の上の血	:有 り	:無し
: BLOOD ON THE GROUND	:ON	:OFF
: 気絶中の演出 : FAINT	BLOOD	: 頭の上でピカピカ : TWINKLE
: とどめの演出	:有 り	:無し
: LAST ACTION	:ON	:OFF
: 通常ダメージの演出 : DAMAGE	出血 BLOOD	TWINKLE
: 血の色	·	: その他
: BLOOD COLOR	· RED	: ETC


^{*}終了時には、ディップスイッチの2をOFFにして、再度電源を投入して下さい。


^{*} Communication mode is valid only if 'let other to join' is used.

^{*} When you're finished, mode-setting turn dipswitch 2 off and power up again.

● P C ボードの説明 Description of PC Board

○PCボードはZ09AF - 003とZ09AF - 004の2種類あります。それぞれのPCボード図は下記の通りです。 THERE ARE 2 TYPES OF P.C.BOARD, Z09AF-003 AND Z09AF-004 DRAWINGS OF BOTH P.C. BOARDS ARE SHOWN BELOW.





本機を無断で改造した場合は一切責任を負いかねます。

Should the unit be modified without prior approval, we are not liable for any damage incurred.

KANEKO CO.,LTD.

8-23-21, Shakujiidai, Nerima-ku Tokyo 177, Japan.

Tel 81-3-3921-9661

〒177 東京都練馬区石神井台8-23-21 TEL (03) 3921-9661 FAX (03) 3922-1753




KANEKO EUROPE LTD. CHUGAI BOYEKI (U.K.) LTD.


UNIT 6., GARRICK INDUSTRIAL CENTRE, GARRICK ROAD, **LONDON NW9 6AQ** Tel. 081-202-3434 / 7 Fax. 081-202-3387

KANEKO USA, LTD.

1370 Busch Parkway Buffalo Grove, IL60089 Tel. 708-808-1370 Fax. 708-808-1375

大江戸ファイト 修正点 BLOOD WARRIOR CORRECTION







弱パンチ

強パンチ

WEAKPUNCH STRONGPUNCH





弱キック 強キック

WEAK KICK STRONGKICK

大江戸ファイトは4ボタンの操作で行なわれます。

BLOOD WARRIOR UTILIZES 4-BUTTON OPERATION.

エッジコネクター端子配置図の変更(追加)

CHANGE IN EDGE CONNECTOR TERMINAL LAYOUT. (ADDITION)

		1		
	スタート スイッチン Start		17	スタート スイッチ 1 Start Switch 1
	control1 UP	V		IP コントロール1 UP IP Control1 UP
	2P.3> 1 D-N2 DOWN 2P Control2 DOWN	W	19	1P コントロール2 DOWN 1P Control2 DOWN
	2P コントロール3 LEFT 2P Control3 LEFT	X	20	LU-JU3 LEFT
	2P コントロール4 RIGHT 2P Control4 RIGHT	Y	21	1P JYFB 1P Control4 RIGHT
ITION	2P コントロール5 PUSH A 2P Control5 PUSH A	Z	22	1P コントロール5 PUSH A 1P Control5 PUSH A
	2P コントロール6 PUSH B 2P Control6 PUSH B	a	23	1P コントロール6 PUSH B 1P Control6 PUSH B
	2P コントロール7 PUSH C 2P Control7 PUSH C	ь	24	1P コントロール7 PUSH C 1P Control7 PUSH C
	2P コントロール 8 PUSH D 2P Control 8 PUSH D	. с	25	1P コントロール8 PUSH D 1P Control8 PUSH D
		d	26	
	GND	е	27	GND
	GND	f	28	GND

※電源電圧はできるだけ正確に合わせてください。

For optimum use of this machinex, supply designated voltage where applicable.

PUSH Dを使用する為には

HOW TO USE PUSH D.

- JAMMA コネクター25 (1 P) とC (2 P) を結線
- ① CONNECT JAMMA CONNECTOR 25 (1P) WITH C (2P).
- ② 拡張10ピンコネクターの3番ピン(1P)とPUSH D、7番ピン(2P)と PUSH Dを結線
- @ CONNECT 10PIN EXPANSION CONNECTOR, PIN NO. 3 (1P) WITH PUSH D. AND PIN NO. 7 (2P) WITH PUSH D.

いずれのどちらかを行って下さい

DO EITHER OF THEN.